

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Центр творчества детей и молодежи»  
Алтайский край, г. Славгород

**СОГЛАСОВАНО:**

Первичная профсоюзная  
организация  
МБОУ ДО «ЦТДМ»  
Протокол от 28.07.2022 №05

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБОУ  
ДО «ЦТДМ»

\_\_\_\_\_ О.В. Фукс  
01.08.2022г.

**ИНСТРУКЦИЯ № \_\_\_\_\_  
по охране труда при эксплуатации бактерицидных ламп  
Т6 ультрафиолетовых Navigator**

**1. Общие требования охраны труда**

- 1.1. Бактерицидные лампы Т6 ультрафиолетовые Navigator предназначены для обеззараживания помещений.
- 1.2. К применению бактерицидных ламп допускаются лица, обученные на I квалификационную группу по электробезопасности.
- 1.3. Персонал должен проходить обязательный предварительный при поступлении на работу и не реже одного раза в 12 месяцев периодические медицинские осмотры.
- 1.4. Персонал, обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха.
- 1.5. Лампы запрещено использовать для освещения и не использовать вне помещений.
- 1.6. Нельзя использовать лампы при или после её контакта с водой или другими жидкостями.
- 1.7. Помещение, оборудованное бактерицидными лампами, должно иметь оконные проемы, обеспечивающие однократный воздухообмен за время не менее 15 минут.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Запрещается подключать лампу непосредственно к сети питания без использования внешнего пускорегулирующего аппарата.
- 2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура бактерицидной лампы.
- 2.3. Температура воздуха помещения, где установлены бактерицидные лампы, должна быть от +5 до +45 градусов, другой специальной подготовки к началу работы лампы не требуют.

**3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. Обеззараживание воздуха помещений ультрафиолетовым излучением проводится только в отсутствии сотрудников и обучающихся в перерывах между занятиями 15-20 минут.
- 3.2. Не смотреть на УФ-С излучение бактерицидной лампы без защитных очков, так как при этом не минуемы ожоги слизистой и сетчатки глаз.
- 3.3. Во время проведения обеззараживания на двери помещения должна вывешиваться предупредительная табличка.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. При появлении неисправности в работе бактерицидных ламп, появления искрения немедленно отключить лампу от электросети и сообщить об этом заведующему хозяйством.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить лампу от электросети, подать сигнал тревоги, вызвать пожарную охрану по телефону 01, сообщить руководителю и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При поражении человека электрическим током и прочих травмах освободить пострадавшего от действия электрического тока, оказать первую медицинскую помощь и по показаниям госпитализировать пострадавшего.
- 4.4. В случае если лампа разбилась, необходимо проветрить помещение, собрать осколки стеклянной трубки, место, где была разбита лампа, обработать 0,2% раствором перманганата калия (марганцовки). Не утилизировать с бытовыми отходами.
- 4.5. Бактерицидные лампы, прогоревшие свой срок службы или пришедшие в негодность, должны храниться в отдельном помещении. Утилизация ламп должна производиться специализированными организациями.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. После окончания работы бактерицидную лампу необходимо отключить от сети.
- 5.2. Визуально осмотреть нет ли каких-либо повреждений.
- 5.3. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных после окончания работы ламп, персонал обязан сообщить заведующему хозяйством.



